

7.4 Funktionen im 4-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Dimmer
2	Farbrad	
	0...7	Weiß
	8...15	Dunkelblau
	16...23	Gelb
	24...31	Pink
	32...39	Grün
	40...47	Rot
	48...55	Hellblau
	56...63	Orangerot
	64...71	Weiß und Dunkelblau

Kanal	Wert	Funktion
	72...79	Dunkelblau und Gelb
	80...87	Gelb und Pink
	88...95	Pink und Grün
	96...103	Grün und Rot
	104...111	Rot und Hellblau
	112...119	Hellblau und Orangerot
	120...127	Orangerot und Weiß
	128...191	Regenbogeneffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Regenbogeneffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
3	Shutter	
	0...3	Geschlossen
	4...7	Offen
	8...215	Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend

Kanal	Wert	Funktion
	216...255	Offen
4	Funktionen	
	0...10	Ohne Funktion
	11...60	Dunkelschaltung (Blackout) während sich das Farbrad dreht
	61...110	Musiksteuerung
	111...160	Dunkelschaltung (Blackout) während sich das Farbrad dreht und Musiksteuerung
	161...210	Farbrad zurücksetzen
	211...255	Alle Kanäle zurücksetzen